

Instalační typ TH2 STOP

1. Rozetřete lepidlo na bázi cementu v rohu sprchového koutu, který má být izolován. Vložte T-Corner roh a přelepte páskou T-Bandel. Obojí slepíte a zabezpečíte proti vniknutí vody pomocí lepidla T-Fix.

2. Aplikujte lepidlo T-Fix přes pásku T-Bandel. Naneste lepidlo na bázi cementu na stěny a poté položte TH2 Stop fólii.

3. Na stěnu naneste fólii TH2 Stop a vytvořte vodotěsný nátěr spojů mezi membránou a páskou T-Bandel s použitím lepidla T – Fix.

4. Nyní proveďte hydroizolaci odtoku přilepením čtvercového kusu TH2 Stop.

5. Rozetřete lepidlo na bázi cementu na zbytek podlahy.

6. Na čtvercový díl TH2 Stop aplikujte lepidlo T-Fix.

7. Aplikujte TH2Stop.

Naneste lepidlo na bázi cementu a poté položte požadovanou vrstvu. Spárování a jiné dokončovací práce lze aplikovat po 24 hodinách. Zakládací / soklové lišty by měly být oddělené od podlahy a mezera by měla být utěsněna pružným materiálem (silikon, apod).

